


การติดตั้ง ชุดท่อลอยฝักบัว IS-668-8

รายการอุปกรณ์ในกล่อง


โปรดตรวจสอบอุปกรณ์ในกล่องให้ครบตามรายการด้านล่าง หากไม่ครบโปรดติดต่อผู้แทนจำหน่าย

ลำดับ	รายการ	จำนวน
1.	ท่อลอย	1
2.	ฝักบัวก้านแข็ง	1
3.	แป้นยึดท่อน้ำเข้ากับผนัง	1
4.	ขอแขวนฝักบัว	1
5.	ฝาครอบ	1
6.	วาล์วฝักบัว	1
7.	สายฝักบัวยาว 150 ซม.	1
8A	สกรู	1
8B	สกรู	1
8c	ตัวเปลี่ยนทิศทางการน้ำ	1
10.	ประแจหกเหลี่ยม (ลูกค้ำจัดหา)	1
11.	พุกพลาสติก	2
12.	สกรู	2




ข้อแนะนำสำคัญก่อนการติดตั้ง ดังนี้

1. ขอขอบคุณที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ซึ่ง ผลิตภัณฑ์นั้นได้ถูกตรวจสอบและปรับปรุงตามมาตรฐานก่อนออกจากโรงงานผลิต , กรุณา อย่าทำการดัดแปลงแก้ไขเอง
2. ก่อนการติดตั้ง , โปรดตรวจเช็คให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งสกปรกค้างในท่อน้ำ เพราะจะทำให้น้ำไม่ไหลและสินค้าอาจเสียหายได้
3. ภายหลังจากการติดตั้ง โปรดตรวจเช็คการรั่วจากจุดเชื่อมต่อต่างๆ
4. ใช้แรงดันน้ำ 0.05-1.0 Mpa (ทั้งน้ำร้อนและน้ำเย็น) อุณหภูมิ น้ำ ที่เหมาะสมระหว่าง 4 – 90 องศาเซลเซียส



ห้ามดัดแปลง



ทำความสะอาดท่อน้ำ

ขั้นตอนการติดตั้ง

1. ปล่อน้ำออกเพื่อทำความสะอาดท่อส่งน้ำ เพื่อไล่เศษฝุ่น ตะกอน ที่ค้างและอุดตันในท่อออกให้หมด
2. เตรียมพื้นที่ให้แห้งสะอาดพร้อมติดตั้ง
3. ใส่ฝาครอบวาล์วและใส่ลูกยาง 6" เข้าไปในก๊อก เพื่อป้องกันการรั่วซึม และขันตัววาล์วเข้ากับท่อน้ำให้แน่น
4. ติดตั้งตัวเปลี่ยนทิศทางการน้ำ, ท่อน้ำ, ขอแขวนฝักบัว, แบนยัดท่อน้ำ เข้าด้วยกัน ตามแบบ
5. ทำเครื่องหมายตำแหน่งที่ติดตั้ง แบนยัดท่อน้ำ ให้ได้ระยะจริงจากตัววาล์วฝักบัว
6. เจาะรูบนผนังให้ขนาดกัน 2 รู และติดแบนยัดท่อน้ำ โดยใส่ฟูก่อนใส่สกรูยึดติดแบนยัดกับผนัง จากนั้นใช้ประแจหกเหลี่ยมขันทอลอยเข้ากับ ตัวเปลี่ยนทิศทางการน้ำ และปรับให้ได้เซ็นเตอร์ และยึดท่อเข้ากับแบนยัด
7. ใช้เทปพันเกลียวพันกับเกลียววาล์วน้ำ ให้พอเหมาะแล้วขันเข้ากับท่อน้ำที่เตรียมไว้ แล้วขันวาล์วให้ได้เซ็นเตอร์
8. ต่อสายฝักบัว 1.5 เมตร เข้ากับ ตัวเปลี่ยนทิศทางการน้ำ และ ฝักบัวมือ โดยใส่ฝักบัวที่ขอแขวนฝักบัว กรณีต้องการเลื่อนปรับระดับขอแขวนฝักบัว ให้กดปุ่ม เพื่อเลื่อน ขึ้น – ลง
9. ประกอบฝักบัวก้านแข็งเข้ากับทอลอย

วิธีการทำความสะอาด และดูแลรักษา

1. ห้ามใช้น้ำยาล้างห้องน้ำ หรือน้ำยาที่มีฤทธิ์เป็นกรด ทำความสะอาด เพราะจะทำให้ผิวของสินค้าเสียหาย
2. ไม่ควรใช้วัสดุผิวหยาบขัดทำความสะอาด ต้องใช้ฟองน้ำหรือผ้านุ่มเท่านั้น
3. ใช้น้ำยาล้างจานผสมน้ำ ในการล้างให้ขึ้นเงา
4. น้ำไหลไม่สะดวกอันเกิดจากตะกอนอุดในหัวฝักบัว ให้ใช้นิ้วถูรูรูมยางในขณะที่เปิดน้ำ
5. ไม่ควรดึงสายฝักบัวในการปรับระดับความสูงของขอแขวน เพราะจะทำให้สินค้าเสียหาย ให้กดปุ่มที่ขอแขวนค้างไว้ ในขณะที่ปรับความสูงขอแขวน



การรับประกัน

1. สินค้ารับประกันเฉพาะน้ำรั่วซึมที่วาล์วเปิด ปิด น้ำ เท่านั้น โดยรับประกัน เป็นเวลา 3 ปี
2. ไม่รับประกันกรณีเกิดจากการติดตั้งผิดวิธี การดัดแปลง หรือมีสิ่งแปลกปลอมอุดตันภายใน หรือสภาพน้ำที่ไม่สะอาด
3. บริษัทฯ รับผิดชอบไม่เกินมูลค่าของสินค้า โดยไม่รับผิดชอบความเสียหายอื่นๆ นอกเหนือจากตัวสินค้า
4. การรับประกันต้องแสดงใบเสร็จ ในการซื้อเป็นสำคัญ มิฉะนั้น บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับประกันสินค้า